

異常時の表示とその処置方法

表示	処置方法
ヒント番号なし 安全カバートラブルです	運転中は安全カバーを開けないでください。
ヒント番号なし メモリー電池交換必要	停止を押すと通常状態に戻ります。 早めに電池交換が必要です。弊社営業所にご連絡 ください。
ヒント番号なし 何も表示されずランプが 点滅、または点灯する	電源を一旦切り再投入して下さい。 再度、同じ表示が出たら以下の処置を行って 下さい。 アース線は適切な場所に接続して下さい 延長コードは使用しないで下さい 電源プラグの差込方法を逆にして下さい 電源プラグを別のコンセントに差換えて下さい 以上の処置を行っても異常が表示される時は 弊社営業所までご連絡下さい。
H - 03 (04) シャッタートラブルで す。シャッター近接はオ フ(オン)です。	停止を押すと通常状態に戻ります。 シャッターの取り付けを確認してください。
H - 05 (06) 容器上げトラブルです。 容器上げ近接はオフ(オ ン)です。	停止を押すと通常状態に戻ります。 容器上げ部の取り付けを確認してください。

異常時の表示とその処置方法

表示	処置方法
H - 07 (08) 容器出しトラブルです。 容器出し近接はオフ(オン)です。	停止を押すと通常状態に戻ります。 容器出し部の取り付けを確認してください。
H - 09 容器を出したのに、 容器センサがオンの ままです。	停止を押すと通常状態に戻ります。 容器センサの前に異物があるか確認し、 あれば取り除いてください。
H - 10 飯ホグシ部異常トルク	電源を切って飯ホグシ部に異物があるか確認 し、あれば取り除いてください。
H - 11 (14) 飯センサ手前トラブル	停止を押すと通常状態に戻ります。 飯はあるか(飯センサ手前の穴に飯が詰まって いないか)確認し、無ければ追加し(詰まって いれば取り除いて)ください。
H - 12 (15) 飯センサ奥トラブル	停止を押すと通常状態に戻ります。 飯はあるか(飯センサ奥の穴に飯が詰まって いないか)確認し、無ければ追加し(詰まって いれば取り除いて)ください。
H - 13 (16) 飯センサ両方トラブル	停止を押すと通常状態に戻ります。 飯はあるか(飯センサ両方の穴に飯が詰まって いないか)確認し、無ければ追加し(詰まって いれば取り除いて)ください。

異常時の表示とその処置方法

表示 / 意味	処置方法
<p data-bbox="240 416 603 546">H - 17 容器を挿入しているのに 容器センサがオフです。</p>	<p data-bbox="676 416 1222 546">停止を押すと通常状態に戻ります。 容器を奥まで挿入しているか確認して ください。</p>
<p data-bbox="258 633 564 808">H - 18 ホグシを駆動しても、 ホグシ近接が常に オフです。</p>	<p data-bbox="676 701 1107 741">弊社営業所にご連絡ください。</p>